

1

2

3

4

5 Switch On
Prendido

Hook B11 onto Treadin or Fence Wire. Connect Earth Lead to Earth Peg. Connect Fence Lead to Reel or Fence Wire.

Enganche el B11 a una estaca o al alambre. Conecte la tierra al conector de tierra. Conecte el cable de cerco a un carrete o al alambre.

12V External Batteries / 12V Batería Externa

1 Connect Battery Leads
Conecte los cables de baterías

WARNING
Remove internal batteries before connecting 12V external battery

ATENCION
Saque las baterías internas antes de conectarlo a una batería externa de 12V

2

3 Switch On
Prendido

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

Los productos eléctricos de desecho no deben ser eliminados con los residuos residenciales. Por favor reciclar en los lugares adecuados. Consulte a su autoridad local o distribuidor para consejos de reciclaje.

To change battery save mode
Para cambiar el modo de ahorro de Batería

Switch location
Cambie Ubicación

Switch Settings:
Cambio de configuración:

DAY SAVE

ON

NIGHT SAVE

ON

DAY OFF

ON

1

2

3

4

5 Switch On
Prendido

Hook B11 onto Treadin or Fence Wire. Connect Earth Lead to Earth Peg. Connect Fence Lead to Reel or Fence Wire.

Enganche el B11 a una estaca o al alambre. Conecte la tierra al conector de tierra. Conecte el cable de cerco a un carrete o al alambre.

12V External Batteries / 12V Batería Externa

1 Connect Battery Leads
Conecte los cables de baterías

WARNING
Remove internal batteries before connecting 12V external battery

ATENCION
Saque las baterías internas antes de conectarlo a una batería externa de 12V

2

3 Switch On
Prendido

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

Los productos eléctricos de desecho no deben ser eliminados con los residuos residenciales. Por favor reciclar en los lugares adecuados. Consulte a su autoridad local o distribuidor para consejos de reciclaje.

To change battery save mode
Para cambiar el modo de ahorro de Batería

Switch location
Cambie Ubicación

Switch Settings:
Cambio de configuración:

DAY SAVE

ON

NIGHT SAVE

ON

DAY OFF

ON